



Топливная часть 4УТНИ-1111010, -10, -20, -30, -40

составная часть ТНВД 4УТНИ-Т-1111005, -20, -30, -40, -50; 4УТНИ-1111005, -10, -20, -30, -40, -50, -130, -350, -370

№	Наименование	Обозначение	Количество
	Насос топливный (1-2, 4-74)	4УТНИ-1111010	1
	Насос топливный (1, 2, 4-11, 14-25, 27-77)	4УТНИ-1111010-10	1
	Насос топливный (1, 2, 4-11, 14-74, 76, 77)	4УТНИ-1111010-20	1
	Насос топливный (1-48, 50-74)	4УТНИ-1111010-30	1
	Насос топливный (1-48, 50-74)	4УТНИ-1111010-40	1
	Корпус насоса (1, 2, 20, 38-41, 63)	4УТНМ-1111020-30	1
	Толкатель (8-10, 29-31)	4УТНМ-1111090-10	4
	Фланец (4, 25)	4УТНМ-1111160-10	1
*	Пара плунжерная (12, 13)	4УТНМ-1111410-01	4
	Пара плунжерная (76, 77)	4УТНЗ-1111410-20	4
*1	Клапан нагнетательный (26, 28)	4УТНИ-1111220	4
	Клапан нагнетательный (28, 75)	4УТНИ-1111220-20	4
	Клапан перепускной (52, 55-58)	16-с13-1Б	1
1	Корпус насоса	4УТНМ-1111025-30	1
2	Втулка	4УТНМ-1111029	2

3	Плита	4УТНМ-1111082	1
4	Фланец	4УТНМ-1111162-10	1
5	Прокладка	4УТНМ-1111213	1-3
6	Пружина	4УТНМ-1111243-10	6
7	Пластина	4УТНМ-1111244	2
8	Корпус толкателя	4УТНЗ-1111262	4
9	Болт	4УТНЗ-1111265	4
10	Ось ролика	4УТНМ-1111266	4
11	Рейка	4УТНМ-1111350	1
12*	Плунжер	4УТНЗ-1111422	4
13*	Втулка плунжера	4УТНЗ-1111425-01	4
14	Фиксатор	4УТНМ-1111426	2
15	Венец	4УТНМ-1111432-01	4
16	Тарелка	4УТНМ-1111472	4
17	Прокладка	4УТНМ-1111483-01	1
18	Прокладка	4УТНМ-1111493-01	1
19	Шайба	УТН-5-1111242-В	2
20	Пробка	УТН-5-1111023-А	4
21	Пружина	УТН-5-1111138	4
22	Шайба	УТН-5-1111153	1
23	Прокладка	УТН-5-1111154	1
24	Шпонка	УТН-5-1111155	1
25	Заглушка	УТН-5-1111163	1
26*1	Клапан	4УТНИ-1111224	4
27	Пружина	4УТНИ-1111225	4
28*1	Седло	4УТНИ-1111226	4
29	Ролик	УТН-5-1111263	4
30	Втулка ролика	УТН-5-1111264	4
31	Контргайка	УТН-5-1111267	4
32	Втулка	УТН-5-1111431-01	4
33	Винт	УТН-5-1111433-А	4
34	Стакан	УТН-5-1111451-И	1
35	Тарелка	4УТНИ-1111473	4
36	Крышка	УТН-5-1111475-А6	1
37	Прокладка	УТН-5-1111476-А5	1
38	Кольцо	УТН-5-1111519	4
39	Футорка	УТН-3-1110022-Б	1
40	Пробка	УТН-3-1111026-А2	4
41	Футорка	УТН-3-1111028-Г	2
42	Вал кулачковый	4УТНЗ-1111152-20	1
43	Втулка	4УТНМ-1111165	1
44	Гайка	4УТНМ-1111144	1
45	Зажим	УТН-3-1111477-А2	2
46	Зажим	УТН-3-1111478-А2	2
47	Штуцер	4УТНИ-1111485	4
48	Вытеснитель	4УТНИ-1111486	4
49	Плита	4УТНМ-1111082-11	1
50	Шайба	УТН-3-1111488-01	6
51	Штифт	УТН-3-1111489	4
52	Пружина	16-057	1
53	Прокладка	16-148-Б	1
54	Прокладка	16-212-В1	1
55	Корпус клапана	16-216-1	1
56	Пробка	16-218	1
57	Прокладка	16-219	1
58	Шарик	16-262	4
59	Колпачок	119-73-В	1
60	Втулка	119-85-1	2
61	Подшипник	7204-К1	2

62	Болт	A12.01.013-02	1
63	Штифт	Д40-1110026	1
64	Болт	ОНМ-019-2	1
65	Прокладка	ОНМ-086-1	1
66	Винт	М6-6gx16.58.05	4
67	Болт	М6-6gx20.88.019	9
68	Болт	М6-6gx25.58.019	6
69	Болт	М6-6gx30.88.019	2
70	Болт	М8-6gx16.88.019	2
71	Болт	М8-6gx30.88.05	4
72	Шайба	6Т.65Г.05	11
73	Шайба	8Т.65Г.05	4
74	Шайба	14Т.65Г.05	1
75*1	Клапан	4УТНИ-1111224-20	4
76*	Плунжер	4УТНЗ-1111422-20	4
77*	Втулка плунжера	4УТНЗ-1111425	4

***, *1, *2... - прецизионные узлы**